

Hướng dẫn cập nhật phiên bản Hệ điều hành (Phiên bản 2.11.16) - Fix lỗi SSL cho ứng dụng Mai Linh Taxi Driver


Các lưu ý trước khi thực hiện cập nhật ROM:

- **Máy POS phải được mở nguồn (Dung lượng PIN cần trên 30%), tốt nhất là lúc cập nhật nên cắm sạc trực tiếp.**
- **Máy POS phải có kết nối mạng WIFI hay mạng 4G ổn định.**
- **Khi máy POS cập nhật xong thì bạn kiểm tra lại xem có đúng phiên bản đang là 2.11.16 là bạn đã hoàn tất cập nhật.**
- **Khi Đơn vị đã cập nhật toàn bộ máy POS thành công, Yêu cầu Đơn vị gửi Danh sách Máy POS (kèm thông tin Phương tiện và Thông tin Lái xe) về cho Ban CNTT theo địa chỉ email : helpdesk@mailinh.vn hoặc gọi về số Hotline IT : **038 555 7 333** để được hướng dẫn thêm.**
- **Cuối cùng, Đơn vị Yêu cầu Anh em Lái xe có thể **Đăng xuất/ Đăng nhập hay Restart** lại ứng dụng Lái xe Mai Linh**

để phần mềm được cập nhật.


Các bước thực hiện khi cập nhật ROM:

-




B1. Vào ứng dụng
System Update

- **Bước 2 : Ấn nút Điều chỉnh giới hạn tốc độ Download**
"Speed not Limited"




B2. Ấn vào nút điều chỉnh giới hạn tốc độ download

- **Bước 3 :** Kéo thanh giới hạn tốc độ đến mức cao nhất đến khi có hiện chữ "**Speed not Limited**", sau đó nhấn OK




B3. Kéo thanh giới hạn tốc độ đến mức cao nhất **Speed not limited**. Sau đó ấn **OK**.

- Bước 4 : Ấn vào nút "**Check the update**"




B4. Ấn **Check the update**

- **Bước 5** : Thiết bị tự động tải ROM hoặc ấn "**Download The Update**" để tải ROM



B5. Thiết bị tự động tải ROM
hoặc Ấn **Download the
update** để tải ROM

- **Bước 6 :** Sau khi hoàn thành tải ROM. Ấn **Reboot the
update** để cài đặt



B6. Sau khi hoàn thành tải ROM. Ấn **Reboot the update** để cài đặt.

Video Clip các bước cập nhật ROM:

<https://www.youtube.com/embed/h6HOGi4N0NU?si=IDjltuVZIdITlusW>

Revision #12

Created 19 April 2024 13:08:43 by Quản trị

Updated 21 April 2024 13:51:12 by Quản trị